

Der Einbau der Digital-Proportional-Fernlenkanlage VARIOPROP

Der GRAUPNER RC-Einbauplan RC 75 aus Transparenzpapier zeigt den Einbau einer GRAUPNER-GRUNDIG VARIOPROP Digital-Proportionalanlage.

Unter der Best.-Nr. 273 ist zur Erleichterung des Fernsteuerungseinbaues ein Satz Zubehör erhältlich. Aus der Stückliste ist die Inhalt dieses Satzes zu ersehen. Die Teile für den Satz Zubehör sind nicht im Baukasten enthalten!

Der RC Einbauplan ist so auf den Bauplan zu legen, daß sich die äußeren Umrisslinien des Rumpfes der beiden Zeichnungen decken.

Die nachfolgende Tabelle gibt Auskunft über die Ausbaumöglichkeiten des TAXI mit der VARIOPROP-Fernsteueranlage.

Empfänger-System	gesteuerte Ruder	Vorschlag für Kanal-Belegung	Rudermaschinen	Best.-Nr.
VARIO-PROP	Seitenruder	1-2	VARIOPROP-Servo	3765
	Motor-drossel	3-4	VARIOPROP-MICRO-Servo 05 oder VARIOPROP C 05	3830
	Tiefen- bzw. Rollenruder	7-8		3833

Eine evtl. andere Ausstattung (z. B. für 2 oder 4 Kanäle) ist nach eigenem Ermessen vorzunehmen.

Die Belegung der Kanäle kann dem persönlichen Empfinden entsprechend vorgenommen werden. Es ist ohne weiteres möglich, eine andere Kanal-Belegung als die in der Tabelle aufgeführte zu wählen.

Wichtig ist es vor Baubeginn die Bauanleitung so zu biegen und so einzubauen, daß er sich leichtgängig bewegen läßt. An dem Drahtende zur Rudermaschinenseite wird die Gewindebuchse (H) aufgelötet. Dann die beiden Teile (O) und (P) aufschrauben und das Gestänge justieren.

Im Empfängerbaum wird rechts die Scheuerleiste (F) knapp oberhalb des Motor-drosselgestänges (G) an die Innenseite des Rumpfes geklebt.

Die Motor-drossel muß bei Anschlag des Rudermaschinenhebels auf der einen Seite voll geöffnet sein und bei Anschlag des Hebels nach der anderen Seite geschlossen sein.

Das Gestänge für die Seitenruderberatung setzt sich aus den Teilen (J), (K), (L), (N), (O), (P) zusammen. Die Teile (L) und (N) sind entsprechend der Zeichnung zu biegen. Auf gute Verklebung der Aufsteckhülse (K) mit der Stoßstange achten. Genauso wird das Gestänge für die Höhen- und Tiefenruderberatung angefertigt.

Achtung!
Beim Zusammenbau des Rumpfes die beiden Verstärkungen (9) nicht einleimen. Im Hauptfahrwerkspant (14) ist es nicht nötig die Ausklinkung (VARIOPROP RC 68) herauszutrennen. In den Spanten (11) — (15) die Durchführungslöcher für das Motor-drosselgestänge auf der richtigen Seite und in der richtigen Höhe bohren.

Zuerst werden die Aufsteckhülse (A) an die Teile (2) und (8) geklebt und hierauf das Empfänger-Auflegebrett (E). An

den Rudermaschinenbretchen (E) die Muttern M 2,6 befestigen. Dann das Rudermaschinenbrett (E) auf die Teile (C) und (D) kleben.

Die Rudermaschinen werden mit M 2,6-Schrauben auf dem Bretchen befestigt.

Für das Motor-drosselgestänge verwendet man den verzinkten Draht (G) mit Gewinde an einem Ende. Er ist zu kürzen, zu biegen und so einzubauen, daß er sich leichtgängig bewegen läßt. An dem Drahtende zur Rudermaschinenseite wird die Gewindebuchse (H) aufgelötet. Dann die beiden Teile (O) und (P) aufschrauben und das Gestänge justieren.

Im Empfängerbaum wird rechts die Scheuerleiste (F) knapp oberhalb des Motor-drosselgestänges (G) an die Innenseite des Rumpfes geklebt.

Die Motor-drossel muß bei Anschlag des Rudermaschinenhebels auf der einen Seite voll geöffnet sein und bei Anschlag des Hebels nach der anderen Seite geschlossen sein.

Das Gestänge für die Seitenruderberatung setzt sich aus den Teilen (J), (K), (L), (N), (O), (P) zusammen. Die Teile (L) und (N) sind entsprechend der Zeichnung zu biegen. Auf gute Verklebung der Aufsteckhülse (K) mit der Stoßstange achten. Genauso wird das Gestänge für die Höhen- und Tiefenruderberatung angefertigt.

und entleert die Stromquelle schnell. Aus dem daraus resultierenden starken Spannungsgabfall sind Funktionsstörungen der gesamten Anlage möglich.

Die Empfangsanlage kann schräg nach hinten oben herausgenommen und wieder eingesetzt werden.

Die Antenne des Stromversorgungs-kabels wie im Plan dargestellt (rechts oben), aus dem Rumpf führen und mit den Teilen (R), (S) und (T) an der Seiten- und Höhenflosse befestigen.

Zum Schluß die gesamte Anlage kontrollieren und überprüfen ob die Ruderausschläge der Bewegungsrichtung des Steuerknüppels am Sender der folgen. Änderungen vorbehalten!

Die Empfangsanlage (entspricht dem Stand 1975)
1 6 oder 8 Kanal-VARIOPROP-Digital-Anlage (siehe Prospekt RC P)
oder
3 Rudermaschinen VARIOPROP-Servo, Best.-Nr. 3765
bzw.
3 VARIOPROP MICRO-Servo 05, Best.-Nr. 3830

3 VARIOPROP MICRO-Servo C 05, Best.-Nr. 3833
1 Stromversorgungs-einzelteil für Empfängeranlage, Best.-Nr. 3807
1 vieradriges Stromversorgungs-kabel, Best.-Nr. 3806

Ferner wird benötigt: (nicht im Zubehörsatz enthalten)
UHU-plus „endfest 300“, Best.-Nr. 950/7 oder
STABILIT-express, Best.-Nr. 960/30

gegebenenfalls
Zellkautschuk zum Umkleben des Empfänger und der Stromquellen sowie zur vibrationsdämpfenden Lagerung des Schalters und der Servos, von Best.-Nr. 730/3.

Der Empfänger und die Stromquellen sind außerdem noch in Hartschaum zu lagern (aus der Senderverpackung zuschneiden). Abmessung nach Bedarf.

Teil-Nr.	Benennung	Anzahl	Material	Abmessung in mm	Best.-Nr.
A	Aufsteckhülse	2	Balsa	110 x 8 x 3 n. Z.	v. 504/3
B	Empfänger-Auflegebrett	1	Sperrholz	62 x 110 x 2	v. 502/2
C	Aufsteckhülse, rechts	1	Balsa	87 x 12 x 3 n. Z.	v. 504/3
D	Aufsteckhülse, links	1	Balsa	100 x 12 x 3	v. 504/3
E	Rudermaschinenbrett	1	Sperrholz	68 x 100 x 2	v. 601/2
F	Scheuerleiste	1	Balsa	108 x 5 x 5	v. 601/5/5
G	Motor-drosselgestänge	1	verz. Draht	ca. 350 x 2 Ø	v. 352/4
H	Gewindebuchse	2	Eisen	Fertigteil 8 x 8	v. 350/2
I	Aufsteckhülse	4	Kunststoff	Fertigteil	v. 354/4
J	Gewindestange	2	verz. Draht	ca. 77 x 2 Ø	v. 354/6
K	Gewindestange	1	verz. Draht	ca. 130 x 2 Ø	v. 354/6
L	Gewindestange	1	verz. Draht	ca. 130 x 2 Ø	v. 354/6
M	Gewindestange	1	verz. Draht	ca. 130 x 2 Ø	v. 354/6
N	Gewindestange	1	verz. Draht	ca. 130 x 2 Ø	v. 354/6
O	Gewindestange	1	verz. Draht	ca. 130 x 2 Ø	v. 354/6
P	Gewindestange	1	verz. Draht	ca. 130 x 2 Ø	v. 354/6
Q	Gewindestange	1	verz. Draht	ca. 130 x 2 Ø	v. 354/6
R	Gewindestange	1	verz. Draht	ca. 130 x 2 Ø	v. 354/6
S	Gewindestange	1	verz. Draht	ca. 130 x 2 Ø	v. 354/6
T	Gewindestange	1	verz. Draht	ca. 130 x 2 Ø	v. 354/6

n. Z. = nach Zeichnung. Entsprechende Maße sind dem RC-Einbauplan zu entnehmen.

